


# 制动液水分检测仪

## 操作说明:

1. 打开主机背面的电池,将1节9V电池按正负标识放入电池仓内。
2. 装入电池后,按POWER按钮开机,所有指示灯闪亮一次,蜂鸣响两秒,表明产品自检成功。
3. 按下按钮,选择DOT3, DOT4, DOT5.1类型制动液,且有状态指示灯指示。
5. 将测试探头插入制动液中(注:如果进行重复测试需将探头擦拭干净,否则会影响测试效果。),此时液晶模拟条数量显示对应液体的含水量,当含水量大于3%时,液晶屏幕背光将变为红色,蜂鸣器报警,提示制动液需更换。
6. 按POWER按钮,指示灯将熄灭后关机。

## 其他功能:

### 1. 静音功能

按静音键,屏幕  显示符号,此时检测仪不会发出报警音。


### 2. 液晶背光功能

按背光键,白色屏幕背光打开,再按背光键可关闭背光。

### 3. 电池电量检查

按电量检查键,屏幕  符号显示,含水量刻度尺熄灭,此时模拟条显示的是机身电池剩余电量。

### 4. 低电压提示

当机身电池电量不足时,  符号自动打开,提示请尽快更换电池。

## 建议:

1. 每次测试完毕后,请将探头拭擦干净,避免存留的污迹影响下次使用。
2. 长时间不使用,建议取出电池,将产品放置于常温干燥处保存。

## 更换电池:

**现象:** 所有指示灯同时亮起并伴随着低鸣警报声。

**处理:** 更换全新电池,建议9V碱性电池。

